



**CAR
LOCK
SYSTEMS**

KEYS - REMOTES - LOCKS



CIP Easy Car Key Programmer snel start handleiding



CIP Easy Car Key Programmer

programmeert autosleutels op afstand

Inhoudsopgave

- | | |
|---|---------|
| 1. Werken met de CIP | pag. 3 |
| 2. Belangrijke informatie vooraf | pag. 5 |
| 3. Snel starten met de CIP | pag. 8 |
| 4. Inloggen en een CIP-Service kiezen | pag. 10 |
| 5. Tips bij het programmeren met de CIP | pag. 11 |



1. Werken met de CIP

Met de CIP programmeert en pre-codeert u vanaf nu autosleutels van vele merken in uw eigen werkplaats. Het werkt simpel. Via de CIP verbindt u een willekeurig voertuig met een online diagnose-specialist op afstand. Zo laat u razendsnel diverse programmeringen uitvoeren. Het grote voordeel is dat het voertuig in uw werkplaats blijft staan, waardoor u veel tijd en geld bespaart!

Profiteer van alle CIP-Services, zoals:

- **programmering van autosleutels en handzenders**
(zowel OEM als eigen collectie)
- **pre-codering van code-2-autosleutels**
(alle Fiat-gebaseerde modellen)
- **het uitlezen van pincodes**
- **diverse programmeringen**
(koplampen, trekhaken, airbags, etc.)
- **kalibratie van diverse componenten**
- **programmering bij vervanging van modules**
- **diagnose en technische hulp bij storingen**

Ook voor bedrijfswagens kunt u gebruikmaken van een uitgebreid aanbod CIP-Services.



CAR LOCK SYSTEMS **KEY TO MOBILITY**

2. Belangrijke informatie vooraf



Uit welke onderdelen bestaat het CIP-pakket?

De verpakking bevat 1 CIP, 1 OBD-kabel, 1 schroevendraaierset en 1 resetpin.

Wat heeft u, naast het CIP-pakket, nodig om de CIP te gebruiken?

- een smartphone, tablet, laptop, of PC
- een goede wifi-verbinding*
- een voertuig om aan te sluiten
- uw inloggegevens (deze heeft u ontvangen per e-mail)
- een autosleutel (indien u deze wilt laten programmeren)

** De CIP is ook te gebruiken met behulp van een ethernet-aansluiting of via een hotspot.*

Kan ik hulp krijgen bij de CIP-installatie of tijdens het gebruik van de CIP?

Jazeker! Voor alle voorkomende vragen rond de CIP hebben wij een speciale CIP-Helpdesk. U vindt de contactgegevens op de achterzijde van deze folder. We helpen u graag!

Hoe bestel ik een CIP-Service, zoals een sleutelprogrammering?

1

Bestel vooraf via www.carlocksystems.com

Log in op www.carlocksystems.com en voer het chassisnummer van het voertuig in.

Handzender met stift



PRO00090028 €AP

[Details](#)

Icons: Car, Key, CIP logo, and a selection counter showing '1' with minus and plus buttons.



Bestelt u een autosleutel? Het CIP-logo geeft aan of de autosleutel CIP-compatible is.

Handzender met stift



PRO00090028 €AP

[Details](#)

Wilt u de sleutel laten programmeren?

Selection counter showing '1' with minus and plus buttons.

Wilt u de sleutel laten programmeren, dan kiest u 'Ja'. Wanneer u de bestelde autosleutel heeft ontvangen, hoeft u alleen de CIP met het voertuig te koppelen om de sleutel te programmeren. De CIP zal het voertuig herkennen en de eerder bestelde programmering automatisch opstarten.

Zoek onderdelen / diensten

Zoek onderdeel... 

[Sleutels en handzenders](#) [Sloten](#) [Diensten](#) [Overige](#) [CIP-Services](#)

CIP-Services

Overige CIP-Services, zoals een trekhaak-programmering, vindt u rechtsboven in uw bestelscherm onder de tab 'CIP-Services'. Door middel van VIN-detectie krijgt u een overzicht aangeboden met alle mogelijke CIP-Services voor het specifieke voertuig. Ook deze services kunt u vooraf bestellen. Net als bij een sleutelprogrammering zal de CIP het voertuig herkennen en de bestelde service automatisch opstarten.

2

Bestel direct via de CIP

Ticket aanmaken

Uit te voeren service

Selecteer 1 service:

● **Programmeren transpondersleutel**

Transpondersleutel programmering

- Naast vooraf bestellen is het ook mogelijk om de CIP aan te sluiten op het voertuig en dan een CIP-Service te kiezen.
- Door middel van VIN-detectie krijgt u een overzicht aangeboden met alle mogelijke CIP-Services voor het specifieke voertuig.
- De door u gekozen service zal direct worden opgestart.
- In hoofdstuk **4. Inloggen en een CIP-Service kiezen** (pag. 10) leest u hoe u direct bestelt via de CIP.

Kan ik met de CIP ook code-2-autosleutels laten programmeren?

Zeker! Ook zogeheten 'code-2-autosleutels' - met een pre-codering vanuit de fabriek - kunt u met de CIP snel laten programmeren. Car Lock Systems biedt hiervoor door (in eigen beheer ontwikkelde) autosleutels en handzenders. U herkent deze tijdens het bestellen aan het pre-coderingslogo.



Hoe werkt pre-codering met de CIP precies?

- U koppelt de CIP aan het voertuig waarna de pre-codering wordt uitgelezen.
- Vervolgens plaatst u de nieuwe autosleutel (die u vooraf heeft besteld) in de sleutelhouder van de CIP. Deze voorziet de transponder binnen enkele minuten van de juiste codering.
- Nu kunt u de autosleutel via de CIP laten programmeren bij de auto.


Dankzij de CIP hoeft u nieuwe autosleutels met pre-codering niet meer bij de fabriek te bestellen, maar bestelt u deze snel en eenvoudig bij Car Lock Systems. Binnen een dag heeft u al een code-2-autosleutel geprogrammeerd!

3. Snel starten met de CIP

Volg de 3 stappen hieronder.

stap 1

Sluit de CIP aan op het voertuig



- Bevestig de OBD-kabel aan de CIP met behulp van de Torx-10 schroevendraaier.
- Sluit de OBD-connector aan op de OBD-poort van een willekeurig voertuig. De CIP is nu aangesloten op het voertuig.

Houd het wachtwoord van uw wifi-netwerk gereed om stap 2 snel te kunnen doorlopen.

stap 2

Maak verbinding met Car Lock Systems

- Enkele seconden na het aansluiten van de CIP op het voertuig zal de oranje LED constant gaan branden. De CIP-hardware is nu gereed.
- Tegelijkertijd zal de groene LED langzaam gaan knipperen (1x per sec.). De geïntegreerde CIP-wifi-module is online en gereed voor koppeling met een netwerk.
- Zoek nu via de wifi-instellingen op uw smartphone, tablet, laptop, of PC naar het CIP-connectornummer en maak verbinding. (Voor het CIP-connectornummer, zie achterzijde CIP.)

- Ga nu direct via de browser van uw smartphone, tablet, laptop, of PC naar:
connector.help


Selecteer uw wifi-netwerk (en voer eventueel het benodigde wachtwoord in).

Connector311122	
Connector info Wifi mac address: 0x:00:00:00:x0:x0 WLAN mac address: 0x:00:00:00:x0:x0	
Available networks	
CLS security WPA2-personal	
CLS Development security WPA2-personal	



stap 3

Controleer of de CIP klaar is voor gebruik



- Nadat de groene LED heel kort heeft geknipperd, zal deze constant gaan branden.
→ **Gefeliciteerd! De CIP is succesvol verbonden met de server van Car Lock Systems.**
- Blijft de groene LED knipperen?
→ De verbinding is nog niet gemaakt. Begin opnieuw vanaf stap 2.

4. Inloggen en een CIP-Service kiezen

Is de CIP klaar voor gebruik? Volg dan de instructies hieronder om in te loggen en direct een CIP-Service te kiezen.


- Ga via de browser van uw smartphone, tablet, laptop, of PC naar **CIP.obd.help**
- Log nu in (uw inloggegevens heeft u per e-mail ontvangen).
- Selecteer het CIP-connectornummer.
- Door automatische VIN-detectie wordt het chassisnummer getoond. Als de VIN niet wordt gedetecteerd, klikt u 'Voer handmatig VIN in' aan. Vul hier het juiste chassisnummer in en klik op 'Volgende'.
- Controleer of de voertuigbeschrijving klopt.
- U ziet nu een keuzemenu* met mogelijke CIP-Services voor het specifieke voertuig.
- Maak in het menu een keuze voor de service die u wilt laten uitvoeren en volg verdere instructies.

* *Wilt u de taal-instellingen wijzigen? Klik op het menu-icoon rechtsboven en kies onder 'Taal' de door u gewenste taal.*



De CIP aan een ander netwerk koppelen

De CIP onthoudt maar 1 wifi-netwerk. Dit is het netwerk waarop de CIP is aangemeld. Wilt u de CIP gebruiken via een ander netwerk? Bijvoorbeeld wanneer u onderweg bent of op een andere locatie? Volg dan de instructies hieronder.



- Sluit de CIP aan op een voertuig.
- Gebruik de bijgeleverde resetpin of een paperclip en druk de reset-schakelaar circa 2 seconden in.
- De oranje LED brandt constant en de groene LED knippert langzaam.
- Ga nu naar hoofdstuk **3. Snel starten met de CIP** (pag. 8) en doorloop stap **2** en **3**.

5. Tips bij het programmeren met de CIP

- Gebruik een apart wifi-netwerk voor uw werkplaats, dus niet het wifi-netwerk voor gasten.
- Zorg dat **alle autosleutels** en eventuele beveiligingscodes van het voertuig aanwezig zijn en controleer vooraf of alle batterijen nog goed werken.
- Leg **alle autosleutels** binnen handbereik. Soms is snelheid in handeling van essentieel belang.
- Zorg dat de accu verbonden is met een goede ondersteuningslader.
- Sluit de deuren van het voertuig tijdens het programmeren.
- Bij PSA-voertuigen: verwissel nooit losse transponders en handzenders. Deze zijn namelijk met elkaar verbonden.





KEY TO MOBILITY

Contact

CIP-Helpdesk

cip@carlocksystems.com

+31 183 30 52 21

www.carlocksystems.com

© Car Lock Systems. Alle rechten voorbehouden. SST_FOA5-CIPb_032021_001_NL